

**WV-CU360CJ**  
Contrôleurs de système



Contrôleur de système

---

## Générale

---

<b>Source d'alimentation</b>	9 V DC, 400 mA (Utiliser uniquement avec adaptateur AC CU35AD270G ou CU35AD270G)
------------------------------	--

---

## Température ambiante de fonctionnement [degrés C]

---

<b>Minimum</b>	-10.0
----------------	-------

---

<b>Maximum</b>	50.0
----------------	------

---

## Humidité ambiante de fonctionnement

---

<b>Minimum</b>	0.0
----------------	-----

---

<b>Maximum</b>	90.0
----------------	------

---

## Dimensions, Unité principale [mm]

---

<b>Largeur</b>	335.0
----------------	-------

---

<b>Hauteur</b>	145.5
----------------	-------

---

<b>Profondeur</b>	177.0
-------------------	-------

---

## Poids [Kg]

---

<b>Unité principale</b>	1.4
-------------------------	-----

---

## Contrôle

---

## Sélection du numéro

<b>Unité</b>	1-99
<b>Moniteur</b>	1-99
<b>Caméra</b>	1-199
<b>Objectif</b>	Iris (Ouvert, Fermé, Programmé), Focus (Eloigné, Proche, Auto Focus), Zoom (Grand Angle, Téléobjectif)
<b>Rotation/Inclinaison</b>	Rotation Manuelle (gauche, droite), Inclinaison Manuelle (Haut, Bas) Autorotation, Tri Auto, Séquence Automatique, Rotation Casuelle, Position Programmée, Position Initiale, Patrouille
<b>Caméra</b>	Programmation caméra, Fonctions de la Caméra
<b>Caisson</b>	Dégivreur (On, Off), Essuie-glace (On, Off), Auxiliaire 1 (On, Off), Auxiliaire 2 (On, Off)
<b>Mémoire</b>	-
<b>Alarme</b>	Affichage, Rappel, Interruption, Reset

## Entrée/Sortie

<b>Port de données</b>	Prise RJ45 (RS-485, Full duplex)
<b>Port Ethernet</b>	-
<b>Port Série</b>	-