

## ASM100

Logiciel



Logiciel

---

### Générale

---

<b>Type</b>	Logiciel multisite d'administration et gestion i-Pro des systèmes de sécurité
-------------	---

---

### Equipement pris en charge

---

<b>Caméras prises en charge</b>	Directe: Caméras Série i-Pro Panasonic (sauf WV-NM100) Via Enregistreur: Caméras Série i-Pro Panasonic, Série BB et Axis
---------------------------------	--

---

---

<b>Equipement pris en charge</b>	Série WJ-ND300, Série WJ-ND200
----------------------------------	--------------------------------

---

---

<b>Encodeurs pris en charge</b>	WJ-NT304, WJ-NT314
---------------------------------	--------------------

---

---

<b>Contrôleurs pris en charge</b>	WV-CU950
-----------------------------------	----------

---

---

<b>Formats d'image pris en charge</b>	MPEG-4 (Série i-Pro sauf WV-NM100), M-JPEG
---------------------------------------	--

---

---

<b>Nombre maximum d'enregistreurs mémorisés</b>	100.0
---	-------

---

---

<b>Nombre maximum de caméras mémorisées</b>	3200.0
---	--------

---

### Fonction d'interface graphique

---

<b>Contrôle de caméra</b>	Rotation/Inclinaison, Zoom, Focus, Iris, Rappel de prépositions (jusqu'à 256), Mode Automatique (SEQ, TRI, ROTATION AUTO, PATROUILLE, SUIVI AUTO), AUX 1 ~ 3
---------------------------	---

---

---

<b>Contrôle d'enregistreur</b>	ENR, LECTURE, LECTURE arrière, Pause, Stop, FF (Avance rapide jusqu'à 96x), REW (jusqu'à 96x), Enregistrement précédent, Enregistrement suivant, Image précédent, Image suivant, Skip (jusqu'à 60 min), Skip arrière, (jusqu'à 60 min) Texte
--------------------------------	--

---

<b>Mode de recherche</b>	Cible : Enregistreur (Caméra) / Groupe / Carte, Critères de recherche : Date/heure, Type d'alarme, Texte.
<b>Mode multi-écran</b>	Spot / Quad (A ~ D) / écran partagé 9 / 16
<b>Affichage de séquence</b>	10 programs, 64 pas, Groupe Spot ou Quad, Tempo: 3s / 5s / 10s / 20s
<b>Performance d'affichage</b>	30 ips x 16 écrans à MPEG-4 2 Mbps
<b>Multi-moniteur</b>	Multi-Moniteur Jusqu'à 3 moniteurs (Exploitation / multi-vision / Carte) Jusqu'à 20 caméras peuvent être affichées (Exploitation - 4, multi-vision -16)
<b>Affichage de groupe</b>	Jusqu'à 400 groupes avec titres de 16 caractères alphanumériques
<b>Nombre de cartes</b>	Jusqu'à 50 cartes (JPEG ou Bit map), Liens : 64 caméras et 20 cartes.
<b>Téléchargement d'image</b>	Données enregistrées des caméras sélectionnées peuvent être téléchargées vers un PC. Téléchargement manuelle uniquement. Logiciel de visualisation peut être extrait du logiciel principal.
<b>Titre de la caméra</b>	Sur l'interface graphique, jusqu'à 16 caractères
<b>Affichage de l'heure</b>	12 ou 24
<b>Source d'alarme</b>	Protocole alarme Panasonic par enregistreur
<b>Contrôle d'alarme</b>	Reset, Auto reset (OFF / 10s / 20s / 30s / 1min / 5min)
<b>Actions sur alarme</b>	Jusqu'à 16 images d'alarme peuvent être affichées sur le moniteur d'exploitation. En cas d'alarme, l'icône de la caméra clignote sur la carte. Message d'alarme sur l'interface graphique avec buzzer.
<b>Zoom numérique</b>	4.0
<b>Attachement de texte [caractères]</b>	200.0
<b>Journal système</b>	Opération (100 000), Système (1 000), Erreur réseau (1 000) Erreur d'enregistreur (1 000), Alarme (30 000)
<b>Téléchargement du journal d'enregistrement</b>	Accès opérateur, Erreur réseau, Erreur, Alarme Mémorisation: Jusqu'à 32 utilisateurs + Administrateur Niveau d'utilisateur: 5 Niveaux (programmables), PW limite du temps: OFF/31/92/184 jours, Auto connexion: ON/OFF, Connexion d'utilisateur d'enregistreur: Jusqu'à 16 utilisateurs
<b>Gestion utilisateur</b>	Mémorisation: Jusqu'à 32 utilisateurs + Administrateur (Identification et Mot de passe),
<b>Partitionnement</b>	Utilisateur - Caméra (Visualisation uniquement, Visualisation & Contrôle, Pas d'accès)
<b>Mesures de sécurité</b>	Authentification utilisateur (ID et Mot de Passe), Authentification Hôte (Adresse IP)
<b>Synchronisation de l'heure</b>	NTP
<b>Heure d'été</b>	Programmable par utilisateur (en utilisant le menu)
<b>Réseau</b>	
<b>Configuration du système</b>	Menu de configuration en Anglais
<b>Langue d'interface graphique</b>	Anglais
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Windows® XP Home/Professional SP2 English

Logiciel de visualisation

<b>Proxy</b>	HTTP proxy pris en charge
<b>FTP</b>	Passive/Active
<b>Contrôle de lecture</b>	Lecture, Lecture arrière, Pause, FF, REW, Enregistrement précédent, Enregistrement suivant, Image précédente, Image suivante
<b>Fonctions supplémentaires</b>	Détection d'altération, Enregistrer en JPEG, Zoom x 2, Imprimer